

# AMACOM®

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### AMC 45

**Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia.**

## **Funkcje telefonu:**

1. Identyfikacja numeru DTMF\FSK
2. Wyświetlacz 16 pozycyjny z wyświetlanym imieniem i numerem dzwoniącego oraz datą i czasem rozmowy.
3. System głosnomówiący
4. Książka telefoniczna
5. Pamięć 100 numerów przychodzących i 16 numerów wychodzących.
6. 5 stopniowa regulacja kontrastu wyświetlacza
7. Auto powtarzanie numeru
8. Funkcja FLASH
9. Optyczna sygnalizacja dzwonka
10. Elektroniczna blokada
11. System TONE\PULSE
12. System samoczynnego wybierania numeru.

## **W zestawie powinny się znajdować:**

1. Baza
2. Słuchawka
3. Przewód słuchawkowy
4. Przewód telefoniczny
5. Instrukcja obsługi

## **Instalacja baterii:**

- a) Zdejmij pokrywę na baterie znajdującą się na bazie pod słuchawką.
- b) Włóż baterie w sposób odpowiadający biegunom (+,-).
- c) Zamknij pokrywę baterii:
  - Zainstaluj alkaliczne baterie
  - Jeżeli baterie nie będą znajdowały się w bazie funkcja identyfikacji oraz programowanie telefonu nie będą aktywne.

## **Ustawienia telefonu**

Naciśnij SET by wejść w menu telefonu. Używając klawiszy ↑ lub ↓ poruszasz się po ustawieniach telefonu. Po zakończeniu ustawień naciśnij DEL by wyjść z ustawień.

W telefonie występują następujące ustawienia:

### **1. Ustawienia Języka ( select language )**

Wchodząc w to ustawienie jest możliwość wybrania 3 języków: angielski, francuski oraz hiszpański. Wykonuje się to za pomocą klawiszy ↑ i ↓.

### **2. Ustawienie kodu regionalnego ( set area code )**

Ta funkcja nie jest udostępniona przez polskich operatorów telekomunikacyjnych.

### **3. Funkcja LONG DIST ACCESS**

Ta funkcja nie jest udostępniona przez polskich operatorów telekomunikacyjnych.

### **4. Ustawienie daty i czasu ( date\time )**

Przez jedno naciśnięcie (SET) ustawiasz rok naciskając odpowiednio przycisk ↑ i ↓ naciskając kolejny raz SET przechodzisz do następnych opcji:

Występować one będą w następującej kolejności:

ROK→GODZINA→MINUTA→DZIEŃ→MIESIĄC

## **5. Kontrast wyświetlacza ( contrast adjust )**

Telefon posiada 5 poziomów ustawienia kontrastu wyświetlacza. Naciskając odpowiednio klawisz  $\uparrow$  i  $\downarrow$  ustawiasz odpowiedni kontrast ( 1 to najjaśniejszy, 5 to najciemniejszy ).następnie naciśnij SET dla zatwierdzenia.

## **6. Samoczynne wybieranie numeru ( baby call ).**

Telefon ma możliwość samoczynnego wybrania zaprogramowanego numeru po podniesieniu słuchawki.

Aby to uaktywnić trzeba ustawić tą funkcję na pozycję ON a następnie po zatwierdzeniu klawiszem SET wpisać wybrany numer.

## **7. Zapis danych w książce telefonicznej ( phonebook input ).**

Aby zapisać Numer i nazwę w książce telefonicznej trzeba wejść w opcję PHONEBOOK INPUT. Po naciśnięciu klawisza SET pojawi się napis INPUT NUMBER oznacza to wpisanie żądanego numeru za pomocą klawiszu na cyferblacie. Następnie po zatwierdzeniu numeru klawiszem SET wpisz nazwę odpowiadającą numerowi (imię), użyj do tego klawiszy, przy których są narysowane litery. Wszystko zatwierdź klawiszem SET, by wpisać następny numer naciśnij DEL.

## **8. Edytor książki telefonicznej ( phonebook edit ).**

Funkcja ta służy do tworzenia zmian w wpisach już istniejących. Aby zmienić numer istniejącego już wpisu wejdź w tą funkcję i naciśnij klawisz SET wpisz numer i naciśnij SET następnie wpisz nazwę i zatwierdź klawiszem SET.

## **Wyświetlanie i kasowanie numerów przychodzących.**

1. Przez naciśnięcie klawisza ↑ lub ↓ na wyświetlaczu pokazują się numery przychodzące.
2. Przez naciśnięcie klawisza DEL dany numer zostaje skasowany.
3. Przez dłuższe naciśnięcie klawisza DEL ( 3 sek. ), kasują się wszystkie numery przychodzące.

## **Wyświetlanie i kasowanie numerów wychodzących.**

1. Przez naciśnięcie klawisza OUT na wyświetlaczu pojawiają się numery wychodzące.
2. Przez naciśnięcie klawisza OUT a następnie UP mamy przegląd wszystkich numerów wychodzących.
3. Przez naciśnięcie klawisza DEL kasujemy wybrany numer.
4. Przez dłuższe naciśnięcie klawisza DEL ( 2 sek. ), kasujemy wszystkie numery wychodzące.

## **Wybór systemu FSK I DTMF.**

Telefon ma wbudowaną funkcję automatycznego wyboru systemu identyfikacji rozmówcy. Samoczynnie wybiera odpowiedni system FSK lub DTMF.

### **Funkcja oddzwania.**

Podczas gdy słuchawka leży na bazie, naciskając klawisz ↑ lub ↓ widzimy numery przychodzące. Przy wybranym numerze z tej listy naciskając klawisz REDIAL dzwonimy pod ten numer.

## **Funkcja FLASH.**

Po podniesieniu słuchawki podczas rozmowy naciskając klawisz FLASH można przełączyć rozmowę na inny aparat telefoniczny, który podłączony jest do tej samej centralki telefonicznej.

## **Funkcja PAUSY**

Podczas rozmowy naciśnięcie klawisza PAUSE spowoduje zatrzymanie rozmowy.

## **Funkcja muzyki w zawieszeniu.**

Podczas gdy słuchawka jest podniesiona z bazy ( w trakcie rozmowy ) naciskając klawisz HOLD zawieszamy aktualną rozmowę słysząc w tle muzykę. Ponowne naciśnięcie klawisza HOLD powoduje powrót do rozmowy.

## **Funkcja REDIAL**

Przez naciśnięcie klawisza REDIAL zostanie wybrany ostatni numer wybierany.

## **Funkcja BOOK**

Przez naciśnięcie klawisza BOOK mamy dostęp bezpośrednio do książki telefonicznej. Klawiszami ↑ i ↓ wyszukujemy odpowiadający nam wpis.

## **Funkcja elektronicznej blokady telefonu i „0”.**

Podczas gdy słuchawka jest odłożona naciśnij klawisz MODE a na wyświetlaczu pojawi się INPUT PIN CODE, oznacza to żeby wpisać kod pin ,który jest już zaprogramowany ”8888” następnie naciśnij klawisz MODE i pojawi się napis UPDATE CODELOCK. Oznacza to, że można rozpocząć kodowanie telefonu. Są dwa warianty kodowania:

1. Zablokowanie całego telefonu (wykonaj te czynności w takiej kolejności jak są podane).

**MODE→8888→MODE→\* \*→MODE**

2. Zablokowanie „0” (wykonaj te czynności w takiej kolejności jak są podane).

**MODE→8888→MODE→0#00→MODE**

Aby zwolnić blokadę wykasuj podany kod “\*\*\*” lub „0#00” klawiszem DEL i zatwierdź klawiszem MODE.

Zmiana kodu PIN.

Aby zmienić już istniejący PIN „8888” wykonaj następujące czynności:

**MODE→8888→MODE**

Następnie naciśnij klawisz ↑ i ↓ i pojawi się napis MODIFI PIN CODE, wpisz wybrane przez ciebie 4 dowolne cyfry i zatwierdź klawiszem MODE. W tym momencie PIN 8888 będzie zmieniony.

## Rozwiązywanie problemów.

Problem	Rozwiązanie
Baza nie działa	Sprawdź ustawienia bazy Wymień baterie i skonfiguruj ustawienia bazy
Brak sygnału bazy	Ustawienie dzwonka może być ustawione na OFF, ustaw na HIGH lub LOW Wtyczka kabla telefonicznego może być nie właściwie włożona.
Nie można wybierać numeru	Sprawdź czy zwolniona jest blokada kluczyka
Nie można zapisać numeru telefonu w pamięci	Sprawdź czy baterie są poprawnie zainstalowane w bazie oraz czy nie są rozładowane.
Nie można programować telefonu podczas wybierania numeru.	Programowanie jest nie możliwe, podczas gdy słuchawka jest odłączona Sprawdź czy baterie są odpowiednia zainstalowane w bazie i czy nie są rozładowane.
Podczas programowania dzwoni telefon a dotychczasowe ustawienia się kasują.	Po odłożeniu słuchawki zacznij programowanie od nowa.
Na wyświetlaczu nie pojawia się numer dzwoniącego.	Brak funkcji identyfikacji rozmówcy na twojej linii telefonicznej.
Zaprogramowane ustawienia kasują się.	Podczas wymiany baterii na nowe zaprogramowane ustawienia mogą się skasować, zaleca się ponowne programowanie po wymianie baterii.

## **Ważne informacje.**

### **Środowisko:**

- Nie należy używać telefonu w pobliżu wody.
- Urządzenie należy umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki itp. Nie należy również umieszczać w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 40°C.

### **Rozmieszczenie:**

- Nie kłaść na bazie żadnych metalowych urządzeń
- Umieszczać z dala od urządzeń elektrycznych tj.: radia, telewizory, komputery.
- Umieszczać w łatwo dostępnych miejscach.

### **Ostrzeżenie.**

CHRONIC PRZED OGNIEM ORAZ WILGOCIĄ.  
JEŻELI WYSTĄPI JAKIKOLWIEK PROBLEM, ROZŁĄCZYĆ  
BAZĘ OD LINI TELEFONICZNEJ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z  
OPERATOREM, JEŻELI PROBLEM BĘDZIE WYNIKAŁ Z  
USZKODZENIA TELEFONU ZKONTAKTUJ SIĘ Z  
PRODUCENTEM.

### **Ostrzeżenia dotyczące baterii:**

- Zalecane używanie baterii alkalicznych.
- Nie wolno jednocześnie używać starych i nowych baterii.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, gdyż grozi to wybuchem.
- Należy sprawdzić lokalne zalecenia odnośnie likwidacji zużytych materiałów i zastosować się do nich.

- Nie wolno otwierać ani uszkodzać baterii. Uwolniony elektrolit z baterii powoduje korozję i może być przyczyną oparzeń lub uszkodzenia oczu lub skóry. Elektrolit może być toksyczny po dostaniu się do przewodu pokarmowego.
- Należy ostrożnie obchodzić się z bateriami.
- Nie należy dopuścić do kontaktu baterii z materiałami przewodzącymi prąd, tj. pierścionki, bransoletki i klucze.
- Chronić baterie przed wilgocią.



# KARTA GWARANCYJNA

Nabywca .....

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-45

o numerze fabrycznym .....

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia .....

## WARUNKI GWARANCJI

**1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:**

- a) kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
- b) dowodem zakupu,
- c) oryginalnym opakowaniem,

do sprzedawcy na koszt własny.

**2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.**

**3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:**

- a) nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
- b) na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
- c) eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.

**4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:**

- a) zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
- b) uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
- c) kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
- d) uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznajomości instrukcji obsługi,
- e) uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.

**5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.**

**6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.**

**7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.**

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się  
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczętka i podpis

.....

.....

**ADNOTACJE O NAPRAWACH:**



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

**PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 45 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:**

- wyładowania elektrostatyczne
- pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radiowej
- serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
- udary
- pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

**Badania oparto na dokumencie:**

- PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)
- PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-3:2003 (U)
- PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003

**Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:**

- Dyrektywa RTTE 1999/5/EC
- Dyrektywa EMC 89/336/EEC



Romuald Burczyński

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

## **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.