

AMACOM AMC-55
INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE

- Dwa systemy FSK/DTMF (Opcja)
- Telefon głośnomówiący z identyfikacją rozmówcy (Caller ID)
- Wbudowana książka telefoniczna o pojemności 110 wpisów
- Pamięć maksymalnie 90 rozmów przychodzących
- Możliwość przejrzania numerów ostatnich ośmiu rozmów wychodzących
- Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD (5 poziomów)
- Wyświetlanie 16 cyfr numeru telefonu i nazwiska lub nazwy abonenta
- Wybór 16 melodii dzwonka
- Wybór 16 melodii słyszanych przez rozmówcę w czasie oczekiwania (Hold)
- Funkcja „nie przeszkadzaj”
- Funkcja VIP
- Kalendarz stuletni
- Budzik i zegar
- Przerwa funkcji Flash
- Funkcja informacji głosowej
- Zdalne przeglądanie nowych rozmów przychodzących
- Wyświetlanie nowych rozmów przychodzących
- Wyświetlanie całkowitej liczby rozmów przychodzących
- Funkcja wstępnego wybierania numeru

INSTALACJA

- Podłącz jedną końcówkę skręconego spiralnie przewodu do gniazda na słuchawce, a drugą końcówkę do gniazda na aparacie
- Podłącz jedną końcówkę płaskiego przewodu do gniazda linii telefonicznej w aparacie, a drugą końcówkę do ściennego gniazdarka telefonicznego

- Otwórz pokrywkę komory baterii, włóż trzy baterie AA/R6 (nie są dołączone), lub
- Podłącz zasilacz 9V do gniazda zasilania prądem stałym (DC) na telefonie

Uwaga:

1. Zasilacz został dostarczony z telefonem, podczas gdy baterie nie są dostarczane.
2. Jeśli aparat nie jest zasilany z baterii lub z zasilacza, nie można korzystać z funkcji głośnego mówienia oraz identyfikacji rozmówcy (caller ID) (Na wyświetlaczu LCD nic nie będzie wyświetlane, ale można normalnie korzystać z funkcji wybierania numeru)

USTAWIENIA

Po zainstalowaniu baterii telefon automatycznie znajdzie się w trybie ustawiania języka i ustawiania maksymalnej pamięci książki telefonicznej. Przy normalnym używaniu telefonu naciśnięcie przycisku [DEL/SET] przez 3 sekundy również powoduje wejście w tryb ustawień obejmujący kalendarz i zegar, kontrast wyświetlacza LCD, włączenie i wyłączenie podłączonego równolegle innego telefonu, włączenie i wyłączenie zdalnego dostępu, włączenie i wyłączenie informacji głosowej o połączeniach przychodzących, oraz typu informacji głosowej.

UWAGA: Przed rozpoczęciem zmiany ustawień należy upewnić się, że linia telefoniczna jest dobrze podłączona i baterie są włożone.

1. Ustawianie języka

- Po włożeniu baterii telefon poprosi użytkownika o ustawienie języka, wyświetlając „ENGLISH” (angielski) na wyświetlaczu LCD.
- Naciśnij klawisz [▲ UP] lub [▼ DOWN] aby wybrać język spośród ENGLISH (angielski), CASTELLANO (hiszpański-kastylijski), ESPANIOL (hiszpański), FRANCAIS (francuski).
- Naciśnij klawisz [BOOK] lub klawisz głośnego mówienia (speakerphone) aby potwierdzić wybór
- Następnie na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Max Data bank=032”, prosząc użytkownika o ustawienie maksymalnej pamięci dla książki telefonicznej.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić ustawienia języka, musisz wyjąć i ponownie włożyć baterie.

2. Ustawianie maksymalnej pamięci książki telefonicznej

- Kiedy na wyświetlaczu LCD widoczny jest napis „Max Data bank=32”, i „032” miga, naciśnij [▲] lub [▼] aby dokonać wyboru; telefon może przechować do 110 wpisów.
- Naciśnij klawisz [BOOK] lub klawisz głośnego mówienia (speakerphone) aby potwierdzić wybór

Uwaga: Jeśli chcesz zresetować ustawienia maksymalnej pamięci, musisz wyjąć i ponownie włożyć baterie.

3. Ustawienie impulsowego lub tonowego wybierania numeru

- Kiedy słuchawka telefonu jest odłożona, naciśnij klawisz [T-P/MUTE] aby przełączyć wybieranie numeru na tonowe (wyświetlane „DTMF”) lub impulsowe.

4. Wybór FSK/DTMF

- Kiedy pierwsza odebrana rozmowa ma standard DTMF, wówczas telefon będzie odbierał wyłącznie rozmowy w tym standardzie.
- Użytkownik może naciskać klawisz [DEL/SET] przez trzy sekundy aby wejść w ustawienie, podnieść słuchawkę i ją ponownie odłożyć, albo
- Raz za razem naciskać klawisz [DEL/SET] aby wyjść z ustawienia, albo
- Wyjąć baterie i ponownie je włożyć
- Także gdy pierwsza odebrana rozmowa jest w standardzie FSK, użytkownik może wykorzystać powyższe sposoby aby dokonać ustawienia.

5. Regulacja głośności

- Przy podniesionej słuchawce naciskaj raz za razem klawisz [VOLUME] aby wyregulować głośność w słuchawce; można wybrać jeden z czterech poziomów

6. Ustawianie zegara i kalendarza

- Przy odłożonej słuchawce naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz [DEL/SET] aż na wyświetlaczu będzie wskazywany kalendarz, aby wejść do głównego menu ustawień
- Kiedy na wyświetlaczu LCD wskazywany jest kalendarz, a rok miga, naciskaj klawisze [▲] lub [▼] aby wybrać właściwą liczbę
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór

- W ten sam sposób ustaw kolejno miesiąc, dzień, godzinę i minutę. Po ustawieniu zegara na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „SET LOCAL CODE”, co jest dla użytkownika wskazówką do ustawienia miejscowego numeru kierunkowego.

7. Ustawianie miejscowego numeru kierunkowego

- Kiedy na wyświetlaczu LCD widoczny jest napis „SET LOCAL CODE”, i pierwsza cyfra miga, naciśnij klawisz [▲] lub [▼] aby wybrać właściwą liczbę
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór
- W ten sam sposób kolejno ustaw wszystkie cyfry. Po ustawieniu miejscowego numeru kierunkowego na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „SETTING CONTRAST” wskazujący, że użytkownik powinien ustawić kontrast wyświetlacza LCD.

8. Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

- Kiedy na wyświetlaczu LCD wskazywany jest poziom kontrastu, naciśnij klawisz [▲] lub [▼] aby wybrać właściwe ustawienie
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór; po ustawieniu kontrastu wyświetlacza LCD pojawi się na nim napis „PARALLOW” wskazujący, że użytkownik powinien dokonać ustawienia umożliwiającego lub uniemożliwiającego korzystanie z równolegle podłączonych aparatów telefonicznych

UWAGA: Kiedy słuchawka telefonu jest odłożona, użytkownik może nacisnąć i przytrzymać klawisz [FLASH] aż na wyświetlaczu pojawi się napis „SETTING CONTRAST”, pozwalając na regulację kontrastu wyświetlacza; naciskając klawisze [▲] lub [▼] należy wybrać właściwą jasność i nacisnąć klawisz [FLASH] aby potwierdzić wybór

9. Włączanie i wyłączanie telefonów podłączonych równolegle

(Dotyczy tylko sytuacji, gdy telefon podłączony jest jednocześnie razem z innym aparatem telefonicznym)

- Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest napis „PARALLOW”, naciśnij przycisk [▲] lub [▼] aby wybrać zezwolenie (allow) lub brak zezwolenia (forbid) na korzystanie z podłączonego równolegle telefonu
- Jeśli użytkownik wybierze „PAR ALLOW” i naciśnie [DEL/SET] w celu potwierdzenia wyboru, wówczas z podłączonych równolegle telefonów można wykonywać rozmowy

wychodzące

- Jeśli użytkownik wybierze „PAR FORBID” i naciśnie [DEL/SET] w celu potwierdzenia wyboru, wówczas z podłączonych równolegle telefonów nie można wykonywać rozmów wychodzących
- Po ustawieniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się napis „SET REMOTE CODE” wskazujący użytkownikowi, że powinien ustawić kod zdalnego dostępu.

Uwagi: Jeżeli użytkownik korzysta tylko z tego jednego telefonu i nie innych podłączonych aparatów telefonicznych, należy zignorować to ustawienie i ustawić na stałe „PAR ALLOW”

10. Ustawianie kodu zdalnego dostępu

- Kiedy na wyświetlaczu widoczny jest napis „SET REMOTE CODE” należy wprowadzić pożądaną kod, wciskając odpowiednie klawisze (0-9) na klawiaturze. (kod fabryczny to 1234)
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór; po ustawieniu kodu zdalnego dostępu na wyświetlaczu pojawi się napis „REMOTE ON” wskazujący użytkownikowi, że należy włączyć lub wyłączyć funkcję zdalnego dostępu.

11. Włączanie i wyłączanie zdalnego dostępu

- Kiedy na wyświetlaczu widoczny jest napis „REMOTE ON” naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać włączenie (on) lub wyłączenie (off) tej funkcji
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór; po ustawieniu włączenia lub wyłączenia zdalnego dostępu na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „VOICE ON” wskazujący, że użytkownik powinien włączyć lub wyłączyć funkcję informacji głosowego

Uwagi: Kiedy funkcja „Remote” jest włączona, użytkownik może uzyskać dostęp do telefonu z innego telefonu w celu sprawdzenia numerów, z jakich były wykonywane nowe połączenia przychodzące.

12. Włączanie i wyłączanie informacji głosowej

- Kiedy na wyświetlaczu LCD widoczny jest napis „VOICE ON”, naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać włączenie (on) lub wyłączenie (off) tej funkcji. (1 - jednokrotna informacja, 2 - dwukrotna informacja, 3 - trzykrotna informacja lub off - cisza)

- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór; po ustawieniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się napis „SPEAKING 0” wskazujący, że użytkownik powinien ustawić typ informacji głosowej

Uwagi: Kiedy funkcja ta ustawiona jest na „VOICE OFF”, sygnał budzika nie będzie słyszalny

13. Ustawianie typu informacji głosowych

- Kiedy na wyświetlaczu widoczny jest napis „SPEAKING 0” naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać typ informacji głosowej
- Naciśnij klawisz [DEL/SET] aby potwierdzić wybór

Uwagi: Ustawienie „0” oznacza komunikaty w języku angielskim

14. Ustawianie budzika

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz [BACK] aby przejść do funkcji ustawień budzika
- Kiedy miga wskazanie godziny, naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać pożądaną godzinę to i naciśnij klawisz [BACK] by potwierdzić wybór i przejść do ustawień minut.
- W ten sam sposób ustaw minuty i naciśnij klawisz [BACK] aby potwierdzić wybór. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona zegara wskazująca, że w telefonie włączona jest funkcja budzika
- W trybie budzika naciśnij przycisk głośnego mówienia (speakerphone) aby wyjść z tego trybu

Uwaga: Czas bieżący wskazywany jest w trybie 12-godzinnym, ale czas budzenia wskazywany jest w trybie 24-godzinnym. (Jeśli, na przykład, aktualna godzina to pierwsza po południu, czas będzie wskazywany jako 1:00 pm. Jeśli chcesz ustawić budzik na godzinę pierwszą po południu, należy ustawić go na 13:00)

15. Wybór melodii dzwonka

- Przy odłożonej słuchawce naciśnij klawisz [RING/COPY] aby wejść w tryb ustawień
- Naciskaj raz za razem klawisz [RING/COPY] aby dokonać wyboru (telefon ma 16 melodii dzwonka), i rozlegnie się odpowiednia melodia

16. Wybór melodii słyszanej w czasie oczekiwania (hold)

- Przy podniesionej słuchawce naciśnij klawisz [HOLD/SL] aby wejść w tryb ustawień

- Naciśnij [▲] lub [▼] aby wybrać pożądaną melodię (jest 16 klasycznych melodii do wyboru)

17. Wprowadzanie danych do książki telefonicznej

- Kiedy słuchawka jest odłożona lub podniesiona naciśnij klawisz [BOOK]; na wyświetlaczu widoczny będzie napis „EDIT”
- Naciśnij klawisz [▲] aby wejść w ustawienia, najpierw wprowadź nazwę lub nazwisko (maksymalnie 16 liter); do poprawienia wpisu posłuż się klawiszem [DEL/SET] (Na przykład: wprowadzenie „C”: naciśnij raz za razem klawisz [2] trzykrotnie)
- Naciśnij klawisz [BOOK] aby przejść do ustawiania numeru telefonu; wprowadź odpowiedni numer (maksymalnie 16 cyfr)
- Naciśnij klawisz [BOOK] aby potwierdzić wybór i przejść do ustawiania następnego nazwiska lub nazwy i numeru
- Napis „MEMORY FULL” (pamięć zapelniona) na wyświetlaczu LCD oznacza, że użytkownik nie może już dokonać żadnych kolejnych wpisów do pamięci
- Naciśnij dwukrotnie klawisz [BOOK] lub naciśnij przycisk głośnego mówienia (speakerphone) aby wyjść z książki telefonicznej

18. Przeszukiwanie książki telefonicznej i kasowanie

- Kiedy słuchawka telefonu jest odłożona lub podniesiona naciśnij klawisz [BOOK]; na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „EDIT ↑ SEARCH ↓”.
- Naciśnij klawisz [▲] aby przejść do trybu przeszukiwania; na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „PLS input Name” wskazujący, że użytkownik powinien wprowadzić nazwę lub nazwisko, wprowadzić literę nazwy lub nazwiska, pożądaną numer telefonu będzie wyświetlany na wyświetlaczu, albo też użytkownik powinien naciskać klawisze [▲] lub [▼] aby przejrzeć wpisy jeden za drugim
- Jeśli użytkownik chce skasować zapis w pamięci, należy, gdy pożądaną numer wyświetlany jest na wyświetlaczu, nacisnąć na 2 sekundy klawisz [DEL/SET] aby skasować ten wpis
- Naciśnij klawisz [BOOK] aby wyjść z tego trybu



KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-55

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:

- a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
- b. dowodem zakupu,
- c. oryginalnym opakowaniem,

do sprzedawcy na koszt własny.

2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:

- a. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
- b. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
- c. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.

4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:

- a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
- b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
- c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
- d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznanomości instrukcji obsługi,
- e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.

5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.

6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczątka i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 55 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- **wyładowania elektrostatyczne**
- **pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej**
- **zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radiowej**
- **serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych**
- **udary**
- **pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej**

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- **PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)**
- **PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003**
- **PN-EN 61000-4-3:2003 (U)**
- **PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003**
- **PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003**
- **PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003**
- **PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003**

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- **Dyrektywa RTTE 1999/5/EC**
- **Dyrektywa EMC 89/336/EEC**



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Burczyński', written below the printed name.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udziela dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.