

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU AMACOM AMC-65

Telefon wielofunkcyjny z panelem dotykowym - instrukcja obsługi

I. Funkcje

- Panel dotykowy
- System FSK/DTMF oraz identyfikacja rozmówcy (Caller ID), pamięć 100 numerów rozmów przychodzących, 30 wybranych numerów, oraz 10 pamięci pośrednich.
- Dwa tryby wybierania numeru IP. Oddzwanianie na numery rozmów zamiejscowych lub wybranie „0” automatycznie wybiera numer IP.
- Opcjonalne 0 lub 9 przy oddzwaniu na rozmowy zamiejscowe.
- Regulowana jasność wyświetlacza LCD.
- Regulowany czas funkcji Flash i pauzy.
- Wstępne wybieranie numeru.
- Automatyczne wybieranie numeru.
- Melodia przy oczekiwaniu przy telefonie.
- 12-pozycyjny kalkulator.
- Elektroniczny kalendarz dla lat 2000-2099 (z kalendarzem księżycowym). Wskazania aktualnego czasu, daty i tygodnia.
- Tester pieniędzy.

II. Obsługa

Ustawienia telefonu

Aby wejść w tryb ustawień telefonu należy nacisnąć klawisz SET, aby wybrać pozycję należy nacisnąć UP/DOWN, i ponownie nacisnąć klawisz SET aby wprowadzić ustawienie dla danej pozycji. Aby opuścić daną pozycję należy nacisnąć ERASE.

1. Ustawienie daty i czasu

„SET 1 DATE” na wyświetlaczu LCD oznacza ustawianie daty i czasu. Aby wejść w tryb ustawień należy nacisnąć klawisz SET, oraz klawiszem SET ustawić rok, miesiąc, dzień, godzinę, minutę, oraz zegar 12- lub 24-godzinny. Wartość danego parametru ustawia się klawiszami UP/DOWN.

2. Ustawienie lokalnego numeru kierunkowego

Gdy na wyświetlaczu pojawi się „SET 2 CODE” należy ustawić lokalny numer kierunkowy. Po naciśnięciu klawisza SET na wyświetlaczu pojawi się „CODE 1 ----”. Pierwszy myślnik „-” będzie migał, co oznacza nastawienie pierwszej cyfry pierwszego miejscowego numeru kierunkowego. Przy pomocy klawiszy UP/DOWN należy wybrać cyfrę od 0 9 lub „-”. Po ponownym naciśnięciu klawisza SET przechodzi się do ustawiania drugiej cyfry pierwszego lokalnego numeru kierunkowego; w ten sam sposób należy ustawić pozostałe cyfry. Po zakończeniu ustawiania pierwszego lokalnego numeru kierunkowego rozpocznie się ustawianie drugiego lokalnego numeru kierunkowego.

3. Ustawianie czasu funkcji Flash

Czas funkcji Flash ustawia się gdy na wyświetlaczu LCD widać „SET 3 FLASH”. Należy nacisnąć klawisz SET i wejść do funkcji ustawiania czasu. Klawiszami UP/DOWN należy ustawić czas funkcji flash. Możliwe ustawienia to 1000ms, 600ms, 300ms i 100ms. Ustawieniem domyślnym jest 600ms.

4. Ustawienie Auto IP

Gdy wyświetlacz pokazuje „SET 4AUTO IP” ustawia się automatyczne wybieranie IP. Po naciśnięciu klawisza SET wyświetlacz pokaże „AUTO IP ON” lub „AUTO IP OFF”, co oznacza, że funkcja IP jest włączona (on) lub wyłączona (off). Funkcję IP włącza się lub wyłącza klawiszami UP/DOWN. Należy ponownie nacisnąć klawisz SET i przejść do ustawiania numeru IP, i przy pomocy klawiszy numerycznych wprowadzić nowy numer IP. Klawiszem ERASE kasuje się źle wprowadzony numer. Przy podniesieniu słuchawki lub włączeniu funkcji głośnego mówienia i wybraniu „0”, telefon automatycznie najpierw wybierze numer IP.

5. Ustawienie numeru IP

Gdy wyświetlacz pokazuje „SET 5 IP” ustawia się numer IP. Należy nacisnąć klawisz SET a następnie klawiszami numerycznymi wprowadzić numer IP. Klawiszem ERASE kasuje się źle wprowadzone cyfry.

6. Ustawienie jasności wyświetlacza LCD

Jasność wyświetlacza LCD ustawia się, gdy na wyświetlaczu widać napis „Set 6 LCD”. Jasność wyświetlacza LCD ma pięć poziomów. Należy nacisnąć klawisz SET i klawiszami UP/DOWN wybrać poziom jasności.

7. Ustawienie czasu pauzy

Gdy wyświetlacz pokazuje „SET7 PAUSE” ustawia się czas pauzy. Należy nacisnąć klawisz SET i klawiszami UP/DOWN wybrać czas pauzy. Dostępne ustawienia to 0,5s, 1,0s, 1,5s, 2,0s, 2,5s, 3,0s, 3,5s oraz 4,0s. Domyślnym ustawieniem są 4,0 sekundy.

III .Klawisze funkcyjne

1. Przeglądanie numerów rozmów przychodzących

Klawiszami UP/DOWN przegląda się numery rozmów przychodzących. Naciśnięcie ERASE kasuje przeglądany aktualnie numer. Naciśnięcie klawisza ERASE przez ponad 2 sekundy kasuje wszystkie przejrane numery.

2. Przeglądanie numerów wybranych

Aby wejść do trybu przeglądania numerów wybranych należy najpierw nacisnąć klawisz DIALED NUMBER, a następnie przejrzeć wybrane numery korzystając z klawiszy DIALED NUMBER oraz UP. Aby skasować aktualnie oglądany numer należy nacisnąć klawisz ERASE, a naciśnięcie klawisza ERASE przez ponad 2 sekundy skasuje wszystkie przejrane numery.

3. Ustawienie/przeglądanie bardzo ważnego numeru rozmowy przychodzącej (VIP)

Przy przeglądaniu numerów rozmów przychodzących należy nacisnąć klawisz SET aby ustawić aktualnie oglądany numer jako numer bardzo ważny (VIP), i ponownie nacisnąć SET aby skasować to ustawienie. Naciskając klawisz VIP wchodzi się w tryb przeglądania numerów ważnych rozmów przychodzących, i przy pomocy klawiszy VIP oraz UP przegląda się te numery.

4. Wstępne wybieranie numeru / oddzwanianie / oddzwanianie na rozmowy zamiejskowe

Przy odłożonej słuchawce należy wprowadzić numer telefonu i nacisnąć klawisz REDIAL lub klawisz Speaker-phone (głośnego mówienia); numer ten zostanie automatycznie wybrany. Naciśnięcie klawisza REDIAL przy przeglądaniu numerów rozmów przychodzących lub wychodzących spowoduje wybranie numeru aktualnie wyświetlanego na wyświetlaczu. Dwukrotne naciśnięcie klawisza REDIAL doda przed aktualnym numerem „0” w celu wykonania rozmowy zamiejskowej.

5. 12-cyfrowy kalkulator

Naciśnięcie klawisza AC przy odłożonej słuchawce uruchamia funkcję kalkulatora. Naciśnięcie ERASE powoduje wyjście z funkcji kalkulatora.

6. Automatyczne wybieranie numeru

Kiedy wybrany numer jest zajęty należy nacisnąć klawisz REDIAL po trzech sygnałach zajętości aby uruchomić funkcję automatycznego wybierania numeru. Telefon automatycznie przejdzie w tryb gotowości, a na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO DIAL. Po 10 sekundach telefon automatycznie wybierze ponownie ten numer. Jeśli numer nadal będzie zajęty, telefon ponownie przejdzie w tryb gotowości, i automatycznie wybierze ten numer po następnych 10 sekundach. itd. Jeśli numer nadal będzie zajęty po 10 próbach, telefon przestanie wybierać numer ponownie. Funkcja ta dostępna jest tylko przy korzystaniu z funkcji głośnego mówienia, a naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje zaprzestanie wybierania numeru.

7. Melodia przy oczekiwaniu / Kalendarz księżycowy

- Naciśnięcie klawisza HOLD w czasie rozmowy włącza melodię przy oczekiwaniu.
- Naciśnięcie klawisza HOLD w trybie gotowości włącza kalendarz księżycowy na ekranie LCD, a ponowne naciśnięcie HOLD przełącza na kalendarz słoneczny.

8. Zapamiętanie / wybranie zapamiętanego numeru telefonu

- Zapamiętywanie numeru telefonu — w trybie prowadzenia rozmowy naciśnięcie SAVE+ numer telefonu + SAVE+ kod pamięci, lub wprowadzenie numeru i odłóż słuchawkę, który chce się zapamiętać oraz naciśnięcie SAVE+ SAVE+ kod pamięci, spowoduje zapamiętanie numeru telefonu pod danym kodem pamięci.
- Wybieranie zapamiętanego numeru — naciśnięcie klawisza AC + kod pamięci spowoduje automatyczne wybranie numeru telefonu zapamiętanego pod danym kodem pamięci. Telefon ma ogółem 10 pamięci oznaczonych 0 do 9.

9. Funkcje Auto IP oraz IP

Naciśnięcie „0” przez ponad 2 sekundy uruchamia funkcję Auto IP, a ponowne naciśnięcie „0” przez ponad 2 sekundy wyłącza tę funkcję. Domyślnym ustawieniem jest Auto IP, a numerem IP jest 17909.

- Przy wybieraniu wstępnym numeru lub oddzwanianiu na numer zaczynający się od „0” w czasie, gdy funkcja Auto IP jest włączona, numer IP ustawiony w funkcji Auto IP zostanie automatycznie dodany na początku numeru telefonu.
- Jeśli klawisz IP zostanie naciśnięty zamiast klawisza REDIAL przed wstępnym wybraniem numeru lub oddzwonieniem na numer, ustawiony numer IP zostanie dodany na początku numeru telefonu

10. P/T - impulsowe/tonowe wybieranie numeru

- Należy przez ponad 2 sekundy naciskać „*”; gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis „TONE DIAL”, oznacza to, że telefon jest w trybie tonowego wybierania numeru, a jeśli wyświetlany jest napis „PAUSE DIAL”, oznacza to, że telefon jest w trybie impulsowego wybierania numeru.
- Należy naciskać „#” przez ponad 2 sekundy; gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest napis „SPI ON”, oznacza to, że włączona jest funkcja ochrony przed piractwem, a napis „SPI OFF” oznacza, że funkcja ochrony przed piractwem jest wyłączona.

11. Kalendarz księżycowy i słoneczny

W trybie gotowości należy nacisnąć klawisz HOLD, a na wyświetlaczu LCD pojawi się miesiąc i dzień wg kalendarza księżycowego. Po ponownym naciśnięciu HOLD na wyświetlaczu będzie wyświetlany miesiąc i dzień wg kalendarza słonecznego. Można przechodzić z kalendarza księżycowego do słonecznego.

12. Testowanie pieniędzy

Po podłączeniu telefonu do linii telefonicznej należy nacisnąć klawisz „Test Money”, a włączy się lampa ultrafioletowa. Pod lampą należy umieścić banknot aby ocenić, czy jest prawdziwy czy fałszywy

KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-65

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:

- a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
- b. dowodem zakupu,
- c. oryginalnym opakowaniem,

do sprzedawcy na koszt własny.

2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:

- a. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
- b. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
- c. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.

4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:

- a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
- b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
- c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
- d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznanomości instrukcji obsługi,
- e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.

5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.

6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczątką i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 65 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- **wyładowania elektrostatyczne**
- **pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej**
- **zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radiowej**
- **serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych**
- **udary**
- **pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej**

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- **PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)**
- **PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003**
- **PN-EN 61000-4-3:2003 (U)**
- **PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003**
- **PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003**
- **PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003**
- **PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003**

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- **Dyrektywa RTTE 1999/5/EC**
- **Dyrektywa EMC 89/336/EEC**



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Burczyński', written in a cursive style.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.