

Czajnik elektryczny Amacom AMC-X2

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania czajnika proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.

Należy zachować instrukcję obsługi z kartą gwarancyjną wraz z dowodem zakupu w razie reklamacji.

Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Zawsze wyłączaj urządzenie trzymając za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.

Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.

Nie wolno na własną rękę dokonywać napraw urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.

Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli jego obrotowa podstawa jest mokra lub wilgotne. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Czajnik przeznaczony jest wyłącznie do gotowania wody.

Czajnik może być podłączony tylko do gniazda ze stykiem ochronnym.

Czajnik wyposażony jest w specjalną podstawę z kablem zasilającym i tylko z oryginalną podstawą może współpracować.

Czajnik powinien być ustawiony na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Urządzenie służy wyłącznie do gotowania wody.

Zawsze upewnij się, że pokrywa czajnika jest zamknięta. Nie należy otwierać czajnika podczas gotowania.

Nie wolno napełniać czajnika wodą powyżej oznaczenia MAX. Zawsze należy napełnić go wodą powyżej poziomu MIN.

Małe plamki pojawiające się na elemencie grzejnym to odkładający się kamień. Im twardsza woda tym szybciej odkłada się kamień. Kamień może wpływać niekorzystnie na działanie czajnika.

Nie wolno stawiać czajnika na metalowych tacach bądź na metalowych powierzchniach.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM CZAJNIKA

Przed pierwszym użyciem czajnika należy dokładnie umyć go wewnątrz a następnie napełnić wodą do poziomu „MAX”. Pięciokrotnie zagotować każdorazowo świeżą wodę. Czajnik jest gotowy do użytku.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ODCIĘCIA ZASILANIA

Czajnik wyposażony jest w system zapobiegający włączeniu czajnika bez odpowiedniej ilości wody. System wyłączy czajnik w momencie gdy element grzejny stanie się za gorący.

W przypadku podłączenia czajnika bez odpowiedniej ilości wody, należy wyłączyć czajnik i odczekać do jego całkowitego ostudzenia przed ponownym użyciem.

NAPELNIANIE WODĄ

Czajnik można napełniać wodą nie podnosząc jego pokrywy, wlewając wodę bezpośrednio przez wlew wody bądź napełnić go wodą używając przycisku otwierającego pokrywę. W tym celu należy nacisnąć przycisk, pokrywa uniesie się do góry umożliwiając napełnienie czajnika wodą.

Po napełnieniu czajnika wodą, należy postawić go na obrotowej podstawie, upewniając się że czajnik dobrze do niej przylega. Następnie podłączyć go do źródła prądu i ustawić przetątnik ON/OFF w pozycji „I”.

WYŁĄCZENIE CZAJNIKA

Po zagotowaniu wody czajnik wyłączy się automatycznie.

W przypadku ponownego podłączenia czajnika należy odczekać co najmniej 10-20sek do jego ostygnięcia.

FUNKCJA PODTRZYMYWANIA TEMPERATURY

Po wciśnięciu przycisku podtrzymywania temperatury (przycisk znajduje się w dolnej części obudowy) urządzenie cyklicznie włącza się doprowadzając wodę do temp. 70°C -80°C.

Praca z opcją podgrzewania sygnalizowana jest lampką kontrolną.

USUWANIE KAMIENIA

Częstotliwość odkamieniania czajnika zależy od twardości wody

woda miękka: odkamienianie co 3 miesiące

woda twarda: odkamienianie co miesiąc

W celu odkamienienia czajnika należy napełnić go 1.5l wody a następnie dodać octu do wysokości MAX pojemności czajnika. Zagotować i odstawić na noc. Po tym czasie należy wylać wodę dokładnie myjąc czajnik, ponownie zagotować wodę i wylać. Jeżeli po tych czynnościach czajnik nadal posiada kamień - należy powtórzyć procedurę.

Zawsze należy wyłączyć urządzenie przed rozpoczęciem czyszczenia i upewnić się, że wtyczka zasilająca została wyciągnięta ze źródła zasilania.

Obudowę czajnika, przewód zasilający można czyścić miękka, suchą ściereczką bez dodatkowych środków. Nie wolno zanurzać czajnika ani jego podstawy w wodzie.

Zalecane jest regularne czyszczenie filtra. Filtr można czyścić miękka, nylonową szczoteczką pod bieżącą wodą.

Masa sprzętu: 0,96 kg

Napięcie.....230V

Moc.....2000W

Częstotliwość.....50Hz-60Hz

Pojemność.....1,7L

-KARTA GWARANCYJNA-

Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada, pieczęć punktu sprzedaży, podpis sprzedawcy oraz dowód zakupu.

Gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy od momentu zakupu.

W przypadku wysyłki towaru klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia przed ewentualnymi uszkodzeniami.

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt do: PHU Ronmark sp. j.
ul. Drewnowska 77; 91-008 Łódź

Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy wolny od wad, jeżeli:

w okresie gwarancji serwis wykona 3 istotne naprawy, a produkt nadal będzie wykazywał wady.

serwis stwierdzi, że wystąpiła wada niemożliwa do usunięcia.

W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam model, wymiana zostanie dokonana na produkt o zbliżonych parametrach funkcjonalnych.

Gwarancją nie są objęte:

mechaniczne, termiczne, chemiczne uszkodzenia oraz wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem sił zewnętrznych (napięcia w sieci, wyładowań atmosferycznych, przedmiotów obcych, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozji, pyłu itd.).

obniżenie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia. np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, itd.

wady spowodowane:

niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu.

użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach np. zbyt wysoka temperatura lub niska temperatura, nasłonecznienie itd.

Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub zmian konstrukcyjnych oraz naprawy poza serwisem firmy PHU Ronmark sp. j., a także użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, w szczególności niedbałym obchodzeniem się wystawieniem na działanie ekstremalnych warunków termicznych lub atmosferycznych, albo też gwałtowne zmiany tych warunków, powodują utratę uprawnień do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności produktu z umową.

.....
pieczęć punktu sprzedaży, podpis sprzedawcy

ADNOTACJE:

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

