

AMC-50

Szanowni Państwo

Dziękujemy za na zakup aparatu telefonicznego AMACOM AMC-50ID.

Aparat AMACOM AMC-50ID posiada następujące funkcje :

- 1. Identyfikacja numeru w systemie FSK/DTMF,**
- 2. Wyświetla : wybrany numer, czas rozmowy, datę, ilość połączeń wykonanych i przyjętych,**
- 3. Zapamiętywanie do 100 przychodzących i 30 wychodzących połączeń,**
- 4. 14-to pozycyjny wyświetlacz z możliwością ustawienia 5 stopni kontrastu,**
- 5. 10 pamięci,**
- 6. Muzyka przy wyciszeniu (HOLD),**
- 7. Pauza,**
- 8. 12-to pozycyjny kalkulator,**
- 9. Ponowne wybieranie,**
- 10. Wybieranie Tone/Pulse.**

Instalowanie Baterii

- 1. Aby usunąć pokrywę baterii - naciśnij ją zgodnie z kierunkiem strzałek.**
- 2. Zainstaluj baterie uważając na polaryzację.**
- 3. Zamknij pokrywę.**

Uwagi:

Baterie nie stanowią wyposażenia telefonu.

Użyj trzech baterii alkalicznych tego samego typu.

Brak baterii uniemożliwia programowanie telefonu .

Aparat umożliwia zaprogramowanie następujących funkcji:

1. DATA

Naciśnij „ Setup” aby wejść w programowanie. Na wyświetlaczu pojawi się napis ” Set 1 date”.

Naciśnij ponownie „ SETUP ”. Aparat wyświetli parametry do ustawienia. Używając przycisków UP i DOWN ustaw migający parametr a następnie naciśnij przycisk STORE. Ustawiaj kolejne parametry. Gdy zakończysz ustawianie parametrów naciśnij przycisk DEL. Uwaga – czwarty parametr – zegar 12/24 godzinny. Dla wygody proponujemy ustawienie 24 H.

2. FLASH

Można ustawić 4 różne przerwy FLASH: 1000ms, 600ms, 300ms, 100ms. Przy pomocy przycisku SETUP wejdź w ustawienie SET3. Używając UP i DOWN wybierz odpowiedni czas FLASH i zatwierdź SETUP.

3. Kontrast wyświetlacza

Aby ustawić kontrast wyświetlacza wybierz „ SET 6 LCD ” używając przycisku SETUP. Istnieje możliwość ustawienia 5 poziomów kontrastu wyświetlacza. Używając przycisków UP i DOWN wybierz ustawienie od 1(najjaśniejszy) do 5(najciemniejszy) i naciśnij SETUP aby zapamiętać.

4. PAUZA

Aby ustawić czas pauzy wybierz „SET 7 PAUSE” używając przycisku SETUP.

Używając przycisków UP i DOWN wybierz jeden z zaproponowanych czasów : 0.5 , 1.0 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 3.5 lub 4.0 sek. A następnie naciśnij SETUP aby zapamiętać.

5. Identyfikacja DTMF/FSK.

Aparat automatycznie ustawi potrzebny system identyfikacji.

6. Przeglądanie i kasowanie komunikatów przychodzących

Naciskaj UP i DOWN do momentu znalezienia numeru, który chcesz skasować.

Naciśnij przycisk DEL, aby skasować żądany numer.

Trzymaj przycisk DEL przez 2 sek. , jeżeli chcesz skasować wszystkie przychodzące połączenia.

7. Przeglądanie i kasowanie komunikatów wychodzących

Naciśnij OUT aby skasować ostatni numer wychodzący.

Naciśnij OUT i UP aby przejrzeć inne numery.

Naciśnij raz przycisk DEL aby skasować wyświetlony numer.

Przytrzymaj DEL przez 2 sek. aby skasować wszystkie zapisane numery wychodzące.

8. Ustawianie numerów VIP

Aby zapisać oglądany numer jako numer VIP naciśnij SETUP.

Naciśnij SETUP ponownie aby deaktywować ten numer jako VIP.

Aby przejrzeć numery VIP należy nacisnąć przycisk „VIP ”, następnie używaj przycisków VIP i UP aby przeglądać.

9. Wstępne wybieranie

Możesz wybrać numer telefonu nie podnosząc słuchawki. Wybierz żądany numer, a następnie naciśnij SP-PHONE lub podnieś słuchawkę aby zainicjować połączenie.

10. Kalkulator

Aparat wyposażony jest w 12-to pozycyjny kalkulator.

Naciśnij MODE aby uruchomić funkcję kalkulatora.

Funkcje:

DOWN jako +, UP jako -, PAUSE jako *, VIP jako /, * jako . , # jako =, MODE jako AC.

11. Oddzwanianie

Używając UP i DOWN wybierz żądany numer.

Naciśnij REDIAL aby oddzwonić.

12. Muzyka przy zawieszeniu połączenia

Gdy słuchawka jest podniesiona naciśnij HOLD – muzyka zostanie włączona.

Naciśnij HOLD ponownie aby wyłączyć muzykę.

13. Programowanie numerów do pamięci

Aby wprowadzić numer do pamięci:

Podnieś słuchawkę, naciśnij STORE, wybierz numer, naciśnij STORE, naciśnij klawisz 1, 2.....0, zależnie, do której pamięci chcesz wprowadzić numer.

Aby wybrać zaprogramowany nr podnieś słuchawkę, naciśnij AUTO a następnie klawisz, pod którym zapisano numer.

14. Funkcja REDIAL

Aby ponownie wybrać ostatnio wybierany numer naciśnij przycisk REDIAL. Ten przycisk może służyć również jako Auto-Redial. Aparat będzie wybierał wielokrotnie ostatnio wybrany numer.

15. AUTO-REDIAL

Patrz pkt. 14.

16. RESET, LONG

Funkcje niedostępne w tym aparacie.

17. AUTO IP

Niedostępne

18. IP

Niedostępne.

Uwagi:

- 1. Umieszczaj aparat na płaskiej powierzchni.**
- 2. Nie umieszczaj na aparacie ciężkich obiektów.**
- 3. Aparat nie powinien znajdować się w pomieszczeniach o dużej wilgotności, zakurzeniu, oraz być narażonym na mechaniczne uszkodzenia, bądź wibracje.**
- 4. Aparat nie powinien pracować w pobliżu źródeł ciepła oraz promieniowania np. kuchenka mikrofalowa. Aparat nie powinien pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura wynosi poniżej 5 C oraz powyżej 40 C.**



KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-50

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:
 - a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
 - b. dowodem zakupu,
 - c. oryginalnym opakowaniem,do sprzedawcy na koszt własny.
2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:
 - a. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
 - b. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
 - c. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.
4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:
 - a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
 - b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
 - c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
 - d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznanomości instrukcji obsługi,
 - e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.
5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.
6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.
7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczętka i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:

Łódź 2007-07-23

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 50 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- ✓ wyładowania elektrostatyczne
- ✓ pole elektromagnetyczne o częstotliwości radjowej
- ✓ zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radjowej
- ✓ serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
- ✓ udary
- ✓ pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- ✓ PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)
- ✓ PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003
- ✓ PN-EN 61000-4-3:2003 (U)
- ✓ PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003
- ✓ PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003
- ✓ PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003
- ✓ PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- 1. Dyrektywa RTTE 1999/5/EC**
- 2. Dyrektywa EMC 89/336/EEC**



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Romuald Burczyński', located below the printed name.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.