

Suszarka do włosów z dyfuzorem Amacom AMC-Z1

Instrukcja obsługi

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie można podłączyć **do** sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
- Urządzenia nie można zanurzać w wodzie bądź spryskiwać.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nie używać suszarki w pobliżu wanny z wodą, pod prysznicem, nad umywalką lub jakimkolwiek pojemnikiem z wodą
- Otworów dopływu powietrza nie można nakrywać bądź też blokować.
- W przypadku, gdy otwory powietrzne zostaną zablokowane, automatycznie zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem. W takim przypadku należy wyłączyć suszarkę, którą po ochłodzeniu, ponownie można włączyć.
- Gdy uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający na leży zwrócić się o jego wymianę **do** serwisu.
- Nie należy otwierać i naprawiać suszarki samemu (możliwość utraty gwarancji).
- W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy zwracać się **do** serwisu.

OBSŁUGA

- 0 - **suszarka** wyłączona
- 1 - niska temperatura
- 2 - średnia temperatura
- 3 - wysoka temperatura

Suszarka Amacom AMC Z-1 posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem np. w przypadku zakrycia wlotu powietrza suszarka wyłączy się. Ponowne uruchomienie może nastąpić dopiero po wystygnięciu suszarki.

Waga	479g
Napięcie	230V
Moc	1600W
Częstotliwość	50Hz

-KARTA GWARANCYJNA-

Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.

Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada, pieczęć punktu sprzedaży, podpis sprzedawcy oraz dowód zakupu.

W przypadku wysyłki towaru klient ma obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia przed ewentualnymi uszkodzeniami.

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt do: PHU Ronmark sp. j.
ul. Drewnowska 77; 91-008 Łódź

Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy wolny od wad, jeżeli:

Okresie gwarancji serwis wykona 3 istotne naprawy, a produkt nadal będzie wykazywał wady.

Serwis stwierdzi, że wystąpiła wada niemożliwa do usunięcia. Wymianie podlega tylko ta część składowa produktu, w której wystąpiła wada. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na ten sam model, wymiana zostanie dokonana na produkt o zbliżonych parametrach funkcjonalnych.

Gwarancją nie są objęte:

mechaniczne, termiczne, chemiczne uszkodzenia oraz wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Użytkownika albo działaniem sił zewnętrznych (napięcia w sieci, wyładowań atmosferycznych, przedmiotów obcych, które dostały się do wnętrza sprzętu, korozji, pyłu itd.).

obniżenie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia. np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, itd.

wady spowodowane:

niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu.
użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach np. zbyt wysoka temperatura lub niska temperatura, nasłonecznienie itd.

Wszelkie zmiany zapisów w Karcie Gwarancyjnej oraz ślady przeróbek lub zmian konstrukcyjnych oraz naprawy poza serwisem firmy PHU Ronmark sp. j., a także użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, w szczególności niedbałym obchodzeniem się wystawieniem na działanie ekstremalnych warunków termicznych lub atmosferycznych, albo też gwałtowne zmiany tych warunków, powodują utratę uprawnień do bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.

Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z niezgodności produktu z umową.

.....
pieczęć punktu sprzedaży, podpis sprzedawcy

ADNOTACJE:

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

