

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU AMACOM AMC-60

Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem używania telefonu.

Dwa systemy z identyfikacją rozmówcy (Caller ID)

Funkcja książki telefonicznej

Wbudowany głośnik

Funkcja pracy bez zasilania

1. Lista funkcji

- Dwa systemy FSK/DTMF z identyfikacją rozmówcy (Caller ID)
- Menu w 7 językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim, tureckim, duńskim)
- Pamięć do 100 zidentyfikowanych numerów rozmów przychodzących
- Pamięć do 170 wpisów w książce telefonicznej
- Sprawdzenie 16 wybranych numerów
- 5 pamięci jedнопrzyciskowych i 12 pamięci dwuprzyciskowych
- Ustawianie miejscowego numeru kierunkowego i kodu do rozmów zamiejscowych
- Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD (5 poziomów)
- Wybór 8 melodii dzwonka
- Funkcja budzika i filtra rozmów przychodzących
- Funkcja Baby Call (uproszczone wybieranie numeru, np. przez dziecko)
- Wyciszenie i melodia przy oczekiwaniu
- Automatyczne ponowne wybranie numeru z tonem oddzwaniania
- Przełącznik wybierania numeru tonowego lub impulsowego
- Przełącznik głośności i wyłączenia dzwonka
- Przełącznik regulacji głośności głośnika
- Przełącznik blokady numeru „0”
- Dioda LED sygnalizująca nową rozmowę
- Dioda LED sygnalizująca dzwonek
- Dioda LED sygnalizująca podniesienie słuchawki






2. INSTALACJA

- Podłącz skręcony spiralny kabel do gniazdka w słuchawce i do gniazdka w telefonie
- Włóż trzy 3 baterie (R-03 /AAA) aby uruchomić telefon
- Ustaw przełącznik sposobu wybierania numeru
T = wybieranie tonowe (ustawienie domyślne)
P = wybieranie impulsowe
- Ustaw głośność dzwonka
Hi = głośny (ustawienie domyślne)
Lo = cichszy
OFF = wyłączony


3. PRZYCISKI

M1 - M5 Pamięć jedнопrzyciskowa


FILTER Ustawienie filtra identyfikacji rozmów przychodzących, wyciszenie dzwonka

(MUTE)	Wyłączenie mikrofonu
ALARM (MODE)	Ustawienie budzika Wybór obszaru pamięci książki telefonicznej
COPY (AUTO)	Kopiowanie numeru do pamięci książki telefonicznej Automatyczne wybieranie numeru z pamięci dwuprzyciskowej
SET (STORE)	Ustawienia telefonu Wprowadzenie do pamięci
DELETE (EXIT)	Kasowanie rozmowy i numeru Wyjście z ustawienia
1 - #	Przyciski cyfr i wprowadzania nazwy (nazwiska)
	Sprawdzanie numerów wybranych
	Przeglądanie rozmów i przechodzenie przez menu
	Oddzwanianie
PAUSE	Przycisk pauzy
	Sprawdzanie książki telefonicznej
HOLD	Melodia przy oczekiwaniu i automatyczne ponowne wybieranie numeru
FLASH	Przycisk funkcji Flash
REDIAL	Ponowne wybranie ostatniego numeru
	Głośnik do rozmowy bez podnoszenia słuchawki

4. Ustawienia telefonu

Naciśnij przycisk **SET** aby uruchomić menu ustawień. Wyświetlacz LCD wyświetli [VIEW MENU]. Naciśnij  aby wybrać funkcję, która ma być ustawiona. Naciśnij ponownie **SET** aby przejść do ustawiania poniższych funkcji. Naciśnij przycisk **DELETE** aby wyjść z funkcji ustawień lub przejść do następnej funkcji.

4.1 Ustawianie języka

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [SET LANGUAGE].
- Naciśnij przycisk **SET** aby potwierdzić ustawianie języka
- Za pomocą przycisków  wybierz język menu
- Naciśnij przycisk **SET** aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej funkcji. Do wyboru jest 7 języków (angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, turecki i duński).

4.2 Ustawianie numeru kierunkowego

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [SET AREA CODE]
- Naciśnij przycisk **SET** aby potwierdzić ustawianie języka

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się [- - - - -]; pierwsza kreska będzie migłała
 - Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw wszystkie cyfry numeru kierunkowego
 - Naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej funkcji
- Jest maksymalnie 6 grup ustawienia numeru kierunkowego. Jeśli zidentyfikowany numer rozmowy przychodzącej rozpoczyna się od tego samego numeru kierunkowego który ustawiony jest w telefonie w podany powyżej sposób, numer kierunkowy zostanie automatycznie odfiltrowany przy oddzwaniu na zidentyfikowany numer.

4.3 Ustawianie kodu rozmów zamiejscowych

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [SET DIST ACCESS]
 - Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić ustawianie kodu rozmów zamiejscowych
 - Na wyświetlaczu LCD pojawi się [- - - - -]; pierwsza kreska będzie migłała
 - Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw wszystkie cyfry kodu rozmów zamiejscowych
 - Naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej funkcji
- Ustawiony kod rozmów zamiejscowych zostanie automatycznie dodany przy oddzwaniu na wszelkie numery zamiejscowe, które zaczynają się od 0. (patrz 6.3)

4.4 Ustawianie daty i czasu

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [SET DATE/TIME]
- Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić ustawianie daty i czasu
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się rok, czas, data i dzień tygodnia, a [2 0 0 3] zacznie migać
- Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw, a przyciskiem SET zatwierdź ustawienia, i przejdź do następnej funkcji
- Dzień tygodnia ustawi się automatycznie, odpowiednio do ustawionej daty.

4.5 Ustawianie kontrastu wyświetlacza LCD

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [LCD CONTRAST]
- Naciśnij przycisk SET aby potwierdzić ustawianie kontrastu
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się [CONTRAST 1]
- Za pomocą przycisków ▲ ▼ ustaw kontrast wyświetlacza od 1 do 5
- Naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić ustawienia i przejść do następnej funkcji
- Jeśli wyświetlacz nie jest dostatecznie jasny przy żadnym z pięciu ustawień, należy wymienić baterie

4.6 Ustawianie funkcji łatwego wybierania numeru (np. przez dziecko) (Baby Call)

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [BABYCALL]; naciśnij przycisk SET aby przejść do ustawień; na wyświetlaczu pojawi się napis [BABYCALL OFF]
 - Za pomocą przycisków ▲ ▼ włącz (On) lub wyłącz (Off) funkcję Baby Call; naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić ustawienie
 - Po włączeniu (On) funkcji wprowadź numer, który ma być wybierany.
- Jeśli funkcja Baby Call jest włączona, ustawiony numer będzie wybierany automatycznie gdy zostanie podniesiona słuchawka lub zostanie naciśnięty dowolny przycisk na telefonie (z wyjątkiem przycisku SET).

4.7 Ustawienie melodii dzwonka

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [RING MELODY], naciśnij SET i za pomocą przycisków ▲ ▼ wybierz melodię, i zatwierdź wybór przyciskiem SET. Do wyboru jest 8 melodii dzwonka.

4.8 Wprowadzanie danych do książki telefonicznej

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [PHONE BOOK INPUT]; naciśnij przycisk **SET** aby przejść do ustawień
- Naciskając klawisze **0-9** wprowadź numer, a następnie naciśnij ponownie przycisk **SET**
- Naciskając klawisze **A-Z** wprowadź nazwę (nazwisko) i naciśnij przycisk **SET** aby zatwierdzić ustawienie i przejść do następnych ustawień
- Za pomocą klawiszy **▲ ▼** oraz klawisza **DELETE** można wprowadzić zmiany w numerze i nazwie (nazwisku)

4.9 Zmiana danych w książce telefonicznej

- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [PHONEBOOK EDIT]; naciśnij przycisk **SET** aby potwierdzić ustawienia
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [INPUT PREFIX]; nazwę do wyszukania w książce w celu jej zmiany można wyszukać dwoma sposobami:

1. Wprowadź literę (A-Z) nazwy i naciśnij **SET**, lub
 2. Naciśnij przycisk **SET** aby przeszukać książkę telefoniczną pozycja za pozycją.
- Za pomocą klawiszy **▲ ▼** oraz klawisza **DELETE** wprowadź zmiany książki telefonicznej, i naciśnij klawisz **SET** aby zatwierdzić zmiany i wyjść z trybu edycji.

Pojemność pamięci książki telefonicznej:

Pojemność pamięci książki telefonicznej jest zmienna i zależy od liczby znaków w nazwach (nazwiskach) i numerach przechowywanych w książce. Mniejsza liczba znaków w nazwach i numerach pozwala na więcej wpisów do książki telefonicznej.

Liczba znaków w numerze	Liczba znaków w nazwie	Maksymalna pojemność książki
8 cyfr	-	199 wpisów
16 cyfr	-	170 wpisów
8 cyfr	4 litery	170 wpisów
12 cyfr	4 litery	146 wpisów
16 cyfr	4 litery	128 wpisów
8 cyfr	6 liter	146 wpisów
12 cyfr	6 liter	128 wpisów
16 cyfr	6 liter	113 wpisów
8 cyfr	8 liter	128 wpisów
12 cyfr	8 liter	113 wpisów
16 cyfr	8 liter	102 wpisy
16 cyfr	16 liter	73 wpisy

5. Funkcje przy słuchawce odłożonej



5.1 Odbieranie informacji o numerze rozmówcy (Caller ID)

- Telefon może odbierać informacje o numerze rozmówcy (Caller ID, CID) na liniach FSK i


DTMF. W przypadku rozmowy FSK, data i czas mogą być ustawiane automatycznie


- Przy nowej rozmowie lub w przypadku nieodebrania rozmowy, widoczna będzie ikona [NEW]
- Jeśli rozmowa powtarza się, widoczna będzie ikona [REP]
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [PRIVATE CALL] jeśli jest to rozmowa prywatna bez identyfikacji numeru
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [OUT OF AREA] jeśli rozmowa pochodzi spoza obszaru miejscowego numeru kierunkowego, bez identyfikacji numeru
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [ERROR-] jeśli w numerze rozmowy przychodzącej jest błąd.

5.2. Sprawdzenie numeru rozmowy przychodzącej i oddzwanianie




- Naciskając ▲ ▼ można sprawdzić numer rozmówcy
- Naciskając i przytrzymując ▲ ▼ przez 3 sekundy można szybko sprawdzić numer rozmowy przychodzącej
- Zidentyfikowany numer rozmówcy zostanie wyświetlony z nazwą (nazwiskiem), datą i godziną rozmowy.
- Naciskając klawisz  można oddzwonić na aktualnie wskazywany zidentyfikowany numer
- Naciskając dwukrotnie klawisz  wstawia się ustawiony wstępnie kod rozmów zamiejscowych i wybiera numer.

Przykłady:



CID = 0123-456;  jeden raz ==> numer wybierany to 0123-456

CID = 0123-456;  dwa razy ==> numer wybierany to 001-0123-456 (jeśli ustawiony kod rozmowy zamiejscowej to **001**)

5.3. Sprawdzanie wybranych numerów rozmów wychodzących i ponowne dzwonienie na te numery

- Naciśnij przycisk + aby sprawdzić rejestr wybranych wcześniej numerów
- Naciskając i przytrzymując przycisk + przez 3 sekundy można szybko sprawdzić wybrany numer
- Wybrany numer wyświetlany jest razem z czasem rozmowy
- Naciśnij przycisk  aby bezpośrednio wybrać ten numer

5.4. Funkcja wstępnego wybierania numeru

- Przy odłożonej słuchawce wybierz numer (0-9). Klawiszem DELETE można skasować i zmienić wprowadzony numer
- Naciśnij przycisk  lub  SPK, a numer wyświetlany na wyświetlaczu LCD zostanie automatycznie wybrany

5.5 Funkcja kasowania (Delete)

- Naciskając klawisz DELETE w trybie ustawień wychodzi się z funkcji ustawień
- Naciskając klawisz DELETE w funkcji wstępnego wybierania numeru można skasować ostatni numer
- Naciskając klawisz DELETE w czasie wprowadzania danych do książki telefonicznej można skasować ostatni numer
- Naciskając klawisz DELETE w czasie sprawdzania rozmów można skasować aktualnie wyświetlaną rozmowę
- Naciskając i przytrzymując klawisz DELETE przez 3 sekundy w czasie sprawdzania rozmów kasuje się wszystkie rozmowy

5.6 Funkcja łatwego wybierania numeru (np. przez dziecko) (Baby Call)

- Kiedy funkcja Baby Call jest włączona (ON) i zostanie naciśnięty dowolny przycisk lub podniesiona słuchawka, numer przypisany tej funkcji zostanie wybrany automatycznie.

5.7 Zapisywanie numerów w pamięci

5.7.1 Pamięć jednoprzyciskowa M1-M5

Zapamiętanie zidentyfikowanego numeru rozmówcy lub dowolnego numeru w szybko dostępnej pamięci jednoprzyciskowej **M1~M5**:

Słuchawka odłożona + numer wybrany wstępnie + **SET** + **M1~M5**

Słuchawka odłożona + zidentyfikowany numer rozmówcy + **SET** + **M1~M5**

Wyświetlenie i sprawdzenie numeru przechowywanego w szybko dostępnej pamięci M1-M5

Słuchawka odłożona + **M1~M5**

Wybranie numeru z szybko dostępnej pamięci **M1~M5**

Słuchawka odłożona + **M1~M5** (wyświetlenie numeru)+ **SPK**  + wybranie numeru

5.7.2 Pamięć dwuprzyciskowa 0~9,*,

Zapamiętanie zidentyfikowanego numeru rozmówcy lub dowolnego numeru w pamięci **0-9, *** lub **#**:


Słuchawka odłożona + numer wybrany wstępnie + **SET**+ **0-9, *** lub **#**

Słuchawka odłożona + zidentyfikowany numer rozmówcy + **SET**+ **0~9, *** lub **#**

Wyświetlenie i sprawdzenie numeru przechowywanego w szybko dostępnej pamięci **0~9, *, #**


Słuchawka odłożona **COPY** + **0~9, *** lub **#**

Wybranie numeru z szybko dostępnej pamięci **0~9, *, #**

Słuchawka odłożona **COPY** + **0~9, *** lub **#** (wyświetlenie numeru)+ **SPK**  + wybranie numeru

5.7.3 Pamięć w książce telefonicznej

Zapamiętanie zidentyfikowanego numeru rozmówcy:

Słuchawka odłożona + zidentyfikowany numer rozmówcy + **SET**+ **BOOK**  + **SET**+ nazwa (**A-Z**)+ **SET**

Wyświetlenie i sprawdzenie numeru przechowywanego w pamięci książki telefonicznej

Słuchawka odłożona + **BOOK**+ **▲ ▼** aby wyszukać nazwę

Wybranie numeru z książki telefonicznej

Słuchawka odłożona + **BOOK**  (wyświetlenie numeru) + **SPK**  + wybranie numeru

5.8 Budzik

- Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk **ALARM** aby przejść do ustawień budzika

• Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [ALARM OFF]; naciśnij **▲ ▼** aby wybrać [ALARM ON]

- Naciśnij przycisk **SET** aby potwierdzić i przejść do ustawiania godziny budzenia

• Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [ALARM TIME]; naciskając **▲ ▼** ustaw czas i naciśnij **SET** aby zatwierdzić

Kiedy dzwoni budzik, można nacisnąć:

- Przycisk **FLASH** aby opóźnić budzenie o 9 minut, maksimum to 1 godzina i 57minut

- Przycisk **ALARM** aby wyłączyć budzenie.

W przeciwnym wypadku sygnał będzie powtarzał się w odstępach 9 minut przez 1 godzinę i 58 minut. Aby wyłączyć funkcję budzika należy ustawić ją na [ALARM OFF].

5.9 Funkcja filtra

Jeśli nie chcesz, by przeszkadzał ci sygnał telefonu, możesz uruchomić funkcję filtra, która będzie wyciszała sygnał dzwonka przez ustawiony wcześniej czas, i jedynie rozmowy przychodzące rozpoznane jako **VIP** i **NORM** będą sygnalizowane brzęczykiem.

- Naciśnij przycisk **FILTER** i wprowadź czas działania funkcji filtra (np. godziny snu)
- Na wyświetlaczu pojawi się napis [FILTER START]; naciskając ▲ ▼ oraz **SET** ustaw początek okresu działania filtra
- Na wyświetlaczu pojawi się napis [FILTER STOP]; naciskając ▲ ▼ oraz **SET** ustaw koniec okresu działania filtra
- Po ustawieniu okresu działania filtra na wyświetlaczu LCD będzie widoczny napis [FILTER]. Funkcja filtra jest aktywna
- Naciśnij ponownie przycisk **FILTER** aby wyłączyć funkcję filtra. Symbol filtra nie będzie widoczny.

W okresie działania filtra żadne rozmowy przychodzące nie będą sygnalizowane dzwonkiem; zidentyfikowane numery będą przechowywane w pamięci rozmów przychodzących. Jeśli numer rozmowy przychodzącej ma status **VIP** lub **NORM** (ustawienie to opisano w punkcie 5.11), rozlegnie się sygnał brzęczyka.

5.10 Funkcja kopiowania (Copy)

Wszystkie przychodzące rozmowy ze zidentyfikowanym numerem można skopiować do czterech grup w obszarze pamięci numerów rozmów przychodzących, co można wykorzystać z funkcją **filtra** w celu rozróżnienia rozmów przychodzących.

REV rozmowa odebrana; Filtr wyłączony - dzwoni; Filtr włączony - milczy

REJ rozmowa odrzucona; Filtr wyłączony - milczy; Filtr włączony - milczy

VIP bardzo ważna rozmowa; Filtr wyłączony - specjalne dzwonki; Filtr włączony - 4 sygnały brzęczyka

NORM rozmowa zwykła; Filtr wyłączony - dzwoni; Filtr włączony - 2 sygnały brzęczyka

Pamięci **REV** oraz **REJ** są automatycznie skasowane gdy pamięć zidentyfikowanych numerów rozmów przychodzących zostanie zapełniona; pamięci **VIP** oraz **NORM** nie są kasowane.

- Przy przeglądaniu zidentyfikowanych numerów rozmów przychodzących naciśnij przycisk **COPY** aby przejść do funkcji kopiowania
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [NORM VIP REJ ESC]; naciskając ▲ ▼ wybierz skopiowanie numeru do danej grupy

5.11 Funkcja trybu (Mode)

W trybie przeglądania zidentyfikowanych numerów rozmów przychodzących można sprawdzić i skasować powyższe cztery grupy rozmów zidentyfikowanych za pomocą funkcji ustawiania trybu:

- W trybie przeglądania zidentyfikowanych numerów rozmów przychodzących naciśnij klawisz **ALARM** aby przejść do funkcji ustawiania trybu
- Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis [NORM VIP REJ REV]; naciśnij ▲ ▼ aby wybrać sprawdzenie danej grupy
- Naciśnij przycisk **SET** aby wejść do grupy **NORM**, **VIP** lub **REJ**. Naciśnij aby przejrzeć rozmowy
- Naciśnij przycisk **DELETE** aby skasować pamięć rozmów.
- Wybierz grupę **REV** aby wyjść i dalej przeglądać rozmowy odebrane.

6. Funkcje przy słuchawce podniesionej

6.1 Funkcja wyciszenia (Mute)

- W czasie rozmowy naciśnij przycisk **FILTER** aby wyciszyć mikrofon
- Naciśnij ponownie przycisk **FILTER** aby włączyć mikrofon i kontynuować rozmowę

6.2 Melodia przy oczekiwaniu (Hold)

- W czasie rozmowy naciśnij przycisk **HOLD** aby wyciszyć mikrofon; rozmówca usłyszy muzykę
- Kiedy włączona jest funkcja **Hold** można odłożyć słuchawkę na telefon, mimo to rozmowa nie zostanie rozłączona
- Podniesienie słuchawki wyłącza muzykę i można kontynuować rozmowę
- Naciśnij przycisk **HOLD** lub **SPK** aby wyłączyć melodię i kontynuować rozmowę prowadzoną przy użyciu funkcji głośnego mówienia
- Telefon automatycznie rozłączy się i wyłączy melodię, jeśli w innym telefonie podłączonym do tej samej linii zostanie podniesiona słuchawka.

6.3 Sprawdzenie numeru i oddzwanianie

- Przy podniesionej słuchawce można sprawdzić numer rozmówcy, wybrany numer oraz książkę telefoniczną.
- Naciśnij przycisk **SPK** aby zadzwonić na ten numer

6.4 Licznik czasu rozmowy

W czasie rozmowy czas jej trwania będzie wskazywany na wyświetlaczu LCD.

6.5 Regulacja głośności głośnika przy rozmowie bez podnoszenia słuchawki

W czasie rozmowy prowadzonej z użyciem funkcji głośnego mówienia (bez podnoszenia słuchawki) można posłużyć się przełącznikiem głośności w celu ustawienia odpowiedniej głośności.

KARTA GWARANCYJNA

Nabywca

Sprzedawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie telefonu AMACOM AMC-60

o numerze fabrycznym

Gwarancja ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu. To jest od dnia

WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku reklamacji w/w urządzenie należy dostarczyć wraz z:

- a. kartą gwarancyjną – wypełnioną i podpisaną,
- b. dowodem zakupu,
- c. oryginalnym opakowaniem,

do sprzedawcy na koszt własny.

2. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia użytkownikowi zastępczego urządzenia na czas naprawy reklamowanego sprzętu.

3. Sprzedawca nie udziela gwarancji jeżeli:

- a. nastąpiło zerwanie lub naruszenie plomb zabezpieczających aparat telefoniczny przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich,
- b. na karcie gwarancyjnej znajdują się ślady zmian, poprawek, skreśleń,
- c. eksploatacja urządzenia nie była zgodna z instrukcją obsługi.

4. Reklamacji nie podlegają w szczególności:

- a. zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne,
- b. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu,
- c. kable zasilające, podłączeniowe, zasilacze, baterie, itp.
- d. uszkodzenia (usterki) powstałe z winy użytkownika wynikające z nieznajomości instrukcji obsługi,
- e. uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w linii telefonicznej lub energetycznej będące wynikiem np. burzy.

5. Jeżeli stwierdzone uszkodzenie nie podlega reklamacji lub nie zostały zachowane warunki prawidłowej obsługi, użytkownik zobowiązany jest zwrócić gwarantowi koszty ekspertyzy oraz koszty przeglądu technicznego w rzeczywistej wysokości wykazanej na rachunku.

6. Urządzenie podlega wymianie na nowe jedynie w przypadku gdy gwarant nie jest w stanie dokonać naprawy w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się
i akceptuję warunki gwarancji.

Pieczętka i podpis

.....

.....

ADNOTACJE O NAPRAWACH:



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PHU Ronmark Sp. J ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź, oświadcza, że aparat typu AMACOM AMC 60 jest urządzeniem końcowym przeznaczonym do dołączenia do zakończeń sieci publicznej oraz, że spełnia wymagania dotyczące odporności na zaburzenia radioelektryczne, a w tym na:

- wyladowania elektrostatyczne
- pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pole o częstotliwości radiowej
- serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
- udary
- pole magnetyczne o częstotliwości sieciowej

określone w normie PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U).

Badania oparto na dokumencie:

- PN-EN 55024:2000 / A1:2002 (U)
- PN-EN 61000-4-2:1999 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-3:2003 (U)
- PN-EN 61000-4-4:1999 / A1:2003 / A2:2003
- PN-EN 61000-4-5:1998 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-6:1999 / A1:2003
- PN-EN 61000-4-8:1998 / A1:2003

Opisany powyżej wyrób spełnia wymagania opisane w dyrektywach:

- Dyrektywa RTTE 1999/5/EC
- Dyrektywa EMC 89/336/EEC



Romuald Burczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Burczyński', written below the printed name.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.